

LA GARANTIE DU PRODUIT est disponible sur l'Internet : [www.safcoproducts.com](http://www.safcoproducts.com)

## LISTE DES PIÈCES

CODE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
------	-------------	-------------

### Matériel commun

(A)	Serrure	1	5023-12
(B)	Clé	2	5023-10
(C)	Glissement du tiroir, Série de 4,	1	5023-14
(D)	Ascenseur du gaz	2	5023-11
(E)	Bouton du stabilisateur	4	5023-24
(F)	Roue	4	5023-25
(G)	Glissement du niveleur	4	5023-26
(H)	Guide pour Index / OUT "	1	6554-01

### Modèles 5023, 5024,

(J)	Sélectionneur du dessin (pour 5023)	1	6555-01
(J)	Sélectionneur du dessin (pour 5024)	1	6556-01
(K)	Silencieux du sélectionneur	1	6555-05
(L)	Bouton de l'ajustement	2	5023-23
(M)	Glissez bar	2	5023-15
(N)	Ressort de la tension	2	5023-31
(O)	Écrou hexagonal	2	5023-21

### Modèle 5025

(J)	Sélectionneur du dessin (pour 5025)	1	6557-01
(K)	Bande Silencieux de Plastique	1	6557-05
(L)	Bouton de l'ajustement	4	5023-23
(M)	Glissez bar	4	5023-15
(N)	Ressort de la tension	4	5023-31
(O)	Écrou hexagonal	4	5023-21

### OUTIL NÉCESSAIRE : CLEF (a Inclus)

**2**

Quand entreposer ou rapporter des dessins, enrroulez le tiroir hors de la principale armoire à un point où approximativement deux pouces des épingles restent dans les poteaux de l'armoire.

Insérez le Sélectionneur du Dessin (J) derrière le dessin désiré. Les encoches du sélectionneur glisseront sur les poteaux de l'armoire. Utilisez le Sélectionneur pour déplacer des groupes de dessins de poteaux aux épingles.

**NOTE :** NIVELEZ L'UNITÉ DE CÔTÉ À - CÔTÉ ET DE DEVANT À - DOS.  
SITUEZ LES NIVELEURS COMPLÈTEMENT MONTANT AVANT DE DÉPLACER L'UNITÉ.

### 3 BOUTONS RÉGLABLES POUR PENDRE DES FEUILLES DE PAPIER

Assemblez-vous le bouton réglable comme montré. Tenez le bouton réglable (L) et le ressort de la tension (N) entre le pouce et l'index. Déprimez le ressort et insérez la barre de la diapositive (M) dans le canal avec les rainures. Poussez sur le bouton réglable vers l'intérieur et glissez-le dans une nouvelle place dans le canal. Assemblez-vous les restant boutons. Insérez et espacez comme désiré. Les boutons réglables tiennent approximativement 25 feuilles de papier.

Si vous avez des questions à poser ou des préoccupations à exprimer, vous pouvez joindre la ligne téléphonique d'assistance à la clientèle de Safco en composant le 1-800-664-0042. La ligne est ouverte du lundi au vendredi, entre 7 h 30 et 17 h (heure du Centre).  
(Les standardistes sont d'expression anglaise.)

## MODE D'EMPLOI

ASSEMBLED UNIT, = UNITÉ S'ASSEMBLÉE,  
MODEL #5024 SHOWN MODÈLE #5024  
MONTRÉ,

**1**

### COMMENT NIVELER LE ARMOIRE MASTERFILE

Niveler le Armoire MasterFile comme suit aligne les épingles et poteaux. Après avoir placé votre Armoire MasterFile dans position, élevez le couvercle et tirez le tiroir complètement ouvert.

Dévissez et enlevez les Boutons du Stabilisateur (E) du fond de l'armoire. Glissez le Tube du Stabilisateur dehors aligner le trou du stabilisateur avec un des trous comptés montré dans le diagramme. Utilisez le trou #2 pour vélin; trou #3 pour film jusqu'à 3-mil; trou #4 pour film plus de 3-mil. Ou utilisez le trou #4 pour toutes les applications. Insérez le Bouton du Stabilisateur dans trou approprié et serrez.

Ne tirez pas le Tube du Stabilisateur au-delà de la position de trou #4.

Utilisez la clef fournie avec l'armoire pour dévisser les Niveleurs arrières (G) élever le dos de l'unité au moins 1/4 pouce de l'étagé. Alors, dévissez un des niveleurs de devant pour élever le coin de devant de l'armoire 1/4 pouce à 3/8 pouce de l'étagé. Dévissez l'autre niveleur de devant jusqu'à les fins des épingles alignez avec fins ouvertes des poteaux.

Fermez complètement le tiroir. Soyez sûr de niveler l'unité de côté à - côté et de devant à - dos.

STABILIZER TUBE = TUBE DU STABILISATEUR  
WRENCH = CLEF

**NOTE :** Le mécanisme du glissement du tiroir a besoin d'être mis à travers un cycle plein, si le tiroir s'est bloqué. Tirez sur le tiroir pour le forcer ouvert fortement. Ouvrez et fermez complètement le tiroir deux ou trois fois. Vérifiez la lubrification des rails de glissement. Le tiroir devrait opérer maintenant doucement.

**2**

Quand les dessins sélectionnés sont sur les épingles, tirez le tiroir entier ouvert pour dégager les épingles des poteaux aussi loin que possible.

Quand les épingles et poteaux sont séparés, l'intervalle autorise l'insertion ou déménagement de dessins sans frotter sur les dessins adjacents. Enlevez des dessins obliquement ou vers le haut. Toujours manipulez des dessins par les bandes du porteur - pas les dessins réels. Les dessins transfèrent aux poteaux quand l'armoire est fermée.

**4**

*S'il vous plaît notez ces idées pour garder votre Armoire MasterFile dans la meilleure condition de travail:*

- Parfois, époussetez les surfaces du dossier.
- Un lubrifiant de l'aérosol sec (seulement) peut être utilisé sur les glissements du tiroir pour maintenir l'opération lisse et facile.
- **LA CAUTION :** Les épingles et Poteaux n'exigent pas lubrification. L'usage de lubrifiants sera MALFAISANT à vos dessins.
- Toujours maniez les originaux par les bandes du porteur.
- Toujours classez sur les Épingles.
- Toujours tirez le tiroir ouvert complètement pour charger les dessins, alors complètement fermé le tiroir.
- Évitez de surcharger. Faites référence au MasterFile Feuille Capacité Guide sur couvercle intérieur de l'unité.
- Ne restez jamais dessins à la fin des épingles ou poteaux d'un dossier ouvert. Le poids peut causer courber pour se produire.

## ACCESSOIRES

**5**

### GUIDE POUR INDEX / OUT "

Chaque guide fonctionne comme un guide de l'index de 3 positions pour localiser, en rapportant ou classant des papiers individuels ou des groupements du travail, ou utilise comme un marqueur pour identifier des documents enlevé du dossier. Les trous sont déjà formés pour usage facile dans toutes les armoires MasterFile.

Un guide avec une étiquette de l'index et une " étiquette OUT " est fournie. Guides additionnels pour Index / OUT " sont disponibles pour achat si a désiré, dans paquets standards de 20 guides, 20 étiquettes de l'index et 20 " étiquettes

(H) GUIDE POUR  
INDEX / OUT "

**6**

### SÉLECTIONNEUR DU DESSIN

Utilisez le sélectionneur du dessin pour déplacer des dessins des épingles sur les poteaux. Le sélectionneur glisse le long des poteaux et déplace des dessins doucement. Un sélectionneur pour les dessins est fourni chaque Armoire MasterFile; les sélectionneurs supplémentaires sont disponibles pour achat si a désiré.

Pour moins de bruit et opération plus lisse, installez des silencieux plastiques dans chaque encoche du Sélectionneur du Dessin comme montré au-dessous.

(J) SÉLECTIONNEUR  
DU DESSIN

**7**

### BANDES DU PORTEUR

Placez le trou de centre de la bande au bord central supérieur du document. Coupez la bande sur chaque latéral égalier la dimension du papier.

Enlevez la bande du renforcement. Apposez la bande du porteur au bord du papier.

Un assortiment de bandes du porteur est fourni chaque Armoire MasterFile. Rouleaux additionnels de bandes du porteur (dans les boîtes du distributeur) est disponible pour achat si a désiré.

**NOTE :** Vélin peut se rétrécir quand il est déplacé d'un environnement humide à un environnement sec. Le soin devrait être pris pour appliquer des bandes du porteur à se stabilisé vélin dans un environnement sec.

LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está disponible en la Internet: [www.safcoproducts.com](http://www.safcoproducts.com)  
LISTA DE PIEZAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NO. DE PIEZA
<b>Hardware común</b>			
(A)	Cerradura	1	5023-12
(B)	Llave	2	5023-10
(C)	Deslizamiento del cajón, juego de 4,	1	5023-14
(D)	Bombeo neumático	2	5023-11
(E)	Botón giratorio del estabilizador	4	5023-24
(F)	Rueda	4	5023-25
(G)	Nivelador	4	5023-26
(H)	Guía para Índice / Marcador para " OUT "	1	6554-01

**Modelos 5023, 5024,**

(J)	Seleccionador del dibujo (para 5023)	1	6555-01
(J)	Seleccionador del dibujo (para 5024)	1	6556-01
(K)	Silenciador del seleccionador	1	6555-05
(L)	botón giratorio percha	2	5023-23
(M)	bar diapositiva	2	5023-15
(N)	Resorte tensor	2	5023-31
(O)	Tuerca hexagonal	2	5023-21

**Modelo 5025**

(J)	Drawing Selector (for 5025)	1	6557-01
(K)	Silenciador del seleccionador	1	6557-05
(L)	botón giratorio percha	2	5023-23
(M)	bar diapositiva	2	5023-15
(N)	Resorte tensor	2	5023-31
(O)	Tuerca hexagonal	2	5023-21

**HERRAMIENTAS NECESARIAS: TIRÓN (Incluido)**

## 2

Quando guardando o recuperando los dibujos, rode el cajón fuera del gabinete principal a un punto dónde aproximadamente dos pulgadas de los alfileres permanecen en los postes del gabinete.

Inserte al Seleccionador del Dibujo (J) detrás del dibujo deseado. Las muescas del seleccionador resbalarán en los postes del gabinete. Use al Seleccionador para mover grupos de dibujos de los postes a los alfileres.

Quando los dibujos seleccionados están en los alfileres, tire abierto el cajón entero tanto como posible desasir los alfileres de los postes.

Quando los alfileres y postes están separados, el hueco permite la inserción o levantamiento de dibujos sin frotar en los dibujos adyacentes. Quite los dibujos del lado o hacia arriba. Siempre ocúpese de los dibujos por las cintas del transportador - no los dibujos reales. Los dibujos transfieren a los postes cuando el gabinete está cerrado.

**NOTA:** NIVELE LA UNIDAD DEL LADO-A-LADO Y DEL FRENTE-A-PARTE DE ATRÁS. ANTES DE MOVER LA UNIDAD, ATORNILLE COMPLETAMENTE EN LOS NIVELADORES.

## 3

**EL BOTÓN GIRATORIO PERCHA**  
Congregue el botón giratorio percha como mostrado. Apoye el botón giratorio Percha (L) y el resorte tensor (N) entre el dedo pulgar y el dedo índice. Deprima la primavera e inserte el bar diapositiva (M) en el canal con las ranuras. Empuje hacia el centro en el botón giratorio percha y resbálo en una nueva posición en el canal. Monte los botones giratorios percha restantes. Por favor inserte y espacie los botones giratorios como deseado. Los botones giratorios percha sostienen aproximadamente 25 hojas de papel.

Si tiene preguntas o inquietudes, por favor llame a  
Safco Consumer Hot Line al 1-800-664-0042.  
Disponibles de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.  
(hora del centro)  
(las operadoras hablan inglés)

## 4

Por favor note estas ideas para guardar sus Gabinete MasterFile en el estado de funcionamiento mejor:

- De vez en cuando, desempolva las superficies del archivo.
- Un lubricante de rocío (**seco sólo**) puede usarse en los deslizamientos del cajón para mantener el funcionamiento liso y fácil.
- **CAUCIÓN:** Los alfileres y Postes **no requieren** la lubricación. El uso de lubricantes será **DAÑOSO** a sus dibujos.
- Siempre manipule los dibujos por las tiras del portador - no los dibujos reales.
- Siempre archive en los Alfileres.
- Siempre tire abierto el cajón entero tanto como posible cargar los dibujos, entonces completamente cerrado el cajón.
- Evite el peso excesivo. Refiérase a la Gabinete MasterFile Hoja Capacidad Guía en la tapa interna de la unidad.
- Nunca guarde los dibujos al final de los alfileres o postes de un archivo abierto. El peso puede causar el torcimiento para ocurrir.

## LOS ACCESORIOS

## 5

**GUÍE PARA ÍNDICE / MARCADOR PARA " OUT "**  
Cada guía trabaja como un índice del 3-posición por localizar, mientras recuperando o archivando papeles individuales o agrupaciones del trabajo, o usa como un marcador para identificar documentos quitados del archivo. Los agujeros ya se forman para el uso fácil en todos los armarios de Gabinete MasterFile. Una guía con una etiqueta del índice y una etiqueta para " OUT " se provee. Las Guías adicionales para Índice / Marcador para " OUT " está disponible para la compra si deseó, en los paquetes standard de 20 guías, 20 etiquetas del índice y 20 etiquetas para " OUT " por la caja.

(H) **GUÍE PARA ÍNDICE / " OUT "**

## 6

**EL SELECCIONADOR DEL DIBUJO**  
Use al seleccionador del dibujo para mover los dibujos de los alfileres hacia los postes. El seleccionador resbala a lo largo de los postes y mueve los dibujos fácilmente. A un seleccionador para los dibujos se proporciona cada Gabinete MasterFile; los seleccionadores adicionales están disponibles para la compra si deseó. Para menos ruido y el funcionamiento más liso, instale los silenciadores plásticos en cada muesca del Seleccionador del Dibujo como

(J) **SELECCIONADOR DEL DIBUJO**

## 7

**LAS TIRAS DEL PORTADOR**  
Posicione el agujero central de una tira al centro superior del documento. Corte a la longitud del papel. Pele para remover la tira trasera. Adhiera la tira al borde del papel. Incluido con cada Gabinete MasterFile es una variedad de tiras del portador. Los rollos adicionales de tiras del portador (en las cajas del dispensador) está disponible para la compra si deseó.

**NOTA:** el pergamino puede encogerse cuando se mueve de un ambiente húmedo a un ambiente seco. El cuidado debe tenerse para aplicar las tiras del portador al pergamino estabilizado en un ambiente seco.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ASSEMBLED UNIT, = UNIDAD MONTADA,  
MODEL #5024 SHOWN = MODELO #5024 MOSTRADOS

### 1 CÓMO AL NIVEL EL GABINETE MASTERFILE

Los alfileres y postes del Gabinete MasterFile deben ser alineados nivelando la unidad. Ponga su MasterFile en la posición, **entonces levante la tapa y tire el cajón abra completamente.**

Destornille y quite los botones giratorios del Estabilizador (E) del fondo del gabinete. Resbale el Tubo del Estabilizador afuera para posicionar el agujero del estabilizador con uno de los agujeros numerados mostrado en el diagrama. Use agujero #2 para el pergamino; agujere #3 para la membrana menos de 3-mil; agujere #4 para la membrana más de 3-mil. O, use agujero #4 para todas las aplicaciones. Atornille el botón giratorio del Estabilizador en el agujero apropiado.

**No remueva el Tubo del Estabilizador más allá de la posición de agujero #4.**

Use el tirón (proveyó con el gabinete) para destornillar los Niveladores traseros (G) para elevar la parte de atrás de la unidad por lo menos 1/4 pulgada del piso. Entonces, destornille uno de los niveladores delanteros para elevar la esquina delantera del gabinete 1/4 pulgada a 3/8 pulgada del piso. Destornille el otro nivelador delantero hasta los extremos de los alfileres alinee con los extremos abiertos de los postes.

**Cierre el cajón completamente.** Esté seguro nivelar la unidad del lado-a-lado y del frente-a-parte de atrás.

**STABILIZER TUBE = TUBO DEL ESTABILIZADOR**  
**WRENCH = TIRÓN**

**NOTA:** El mecanismo de deslizamiento de cajón necesita ser puesto a través de un ciclo lleno, si el cajón se bloquea. Tire fuertemente en el cajón para forzarlo abra. Abra y cierre el cajón completamente dos o tres veces. Verifique la lubricación de las guías de patín. El cajón debe operar ahora fácilmente.